

YHDISTELMATESTERI TESTIFIRE XTR2 LAITEPAKETTI

TESTIFIRE XTR2 laitepaketti sisältää valmiiksi käyttökuntoon kasattuna seuraavat komponentit:

- Testerirunko,
- Savugeneraattori,
- Savukapseli TES3,
- Laturisarja
- Litium-Ioni akku valmiiksi ladattuna sekä
- Käyttöönotto- ja käyttöohjeet.

Laturisarja



LAITEPAKETTI



1/2

TESTIFIRE XTR2 testilaitteella on mahdollista suorittaa valinnaisesti seuraavat testit:


- Savutesti,
- Lämpöilmaintesti,
- Yhdistelmätesti Savu/Lämpö,
- Ajastettu testi,
- Jaksoitettu testi Lämpö/Savu,
- Viivästetty testi,
- Puhdistus puhallus.

Valinta tehdään LCD-kosketusnäyttöräudulla.

Maahantuonti ja jälleenmyynti

Design Features

1. Tester cup
2. Cup membrane
3. Standoff plate
4. Smoke outlet
5. Heater element
6. Proximity sensor
7. Optical LED reader
8. LED torch
9. Air inlet
10. Power button
11. LCD touch display
12. Status LED's
13. Locking button
14. Battery pack
15. Smoke cartridge
16. Smoke generator



2/2

Kun laite käynnistetään ja valitaan testitoiminto, asetetaan testeri ilmaisimen päälle, mikä käynnistää valitun testin. Kun testeri havaitsee ilmaisimen aktivoituneen testivalon, se lopettaa testin ja käynnistää puhdistuspuhalluksen. Jos ilmaisin on hämärässä tilassa, testeri aktivoi LED-valon testikupin sisällä, joka valaisee ilmaisimen.

XTR2 testeriin on saatavilla suuremman halkaisijan kumireunus sekä sovitinkumi näytteenotto-putken testiä varten.

Näyttöruudulla on myös indikoinnit savukapselin tilalle ja akun varaukselle.

Tutustu XTR2 yhdistelmätesteriin seuraavien QR-koodien avulla.

How It Works



Test report share



Maahantuonti ja jälleenmyynti

FISEC OY
SECURITY SYSTEMS
Vartiokyläntie 33, 00950 HELSINKI
puh: +358 9 759 9220
e-mail: fisec@fisec.fi web: www.fisec.fi